



TRANSCENDENCIAS COMERCIALES S.L.

## DIRECTIVES DE PRÉINSTALLATION DES MACHINES

- 1.- Installer un chauffe-eau électrique d'une capacité minimale de 60 litres.
- 2.- Placer des vannes d'arrêt aussi bien sur la tuyauterie d'eau chaude que sur celle d'eau froide.
- 3.- Après les vannes d'arrêt, installer deux régulateurs de pression calibrés à 2 bars, comme indiqué sur le plan joint.
- 4.- Ensuite, installer deux flexibles de 1/2", à partir desquels l'entrée d'eau froide et d'eau chaude de la machine sera raccordée à l'aide d'un tube en PVC. (Voir plan joint).
- 5.- Pour l'évacuation de la machine, installer un siphon dont la sortie ne pourra jamais être située à une hauteur supérieure à 30 centimètres. (Voir plan joint).